

オアシスシリーズ・ブリックタイプ


(簡易配管仕様) 取付け要領書

準備:

はじめに、以下の付属部品が全て揃っていることを確認してください。

付属部品

- ・連結用ボルト…4本
- ・平ワッシャー…4枚
- ・スプリングワッシャー…4枚
- ・高ナット…4個
- ・ホースニップル…1個



取付けには、以下の工具と材料が必要となります。

使用する工具および材料

- ・ペンチ・17mmスパナ
- ・コンクリート用接着剤（市販品）
- ・水道用シールテープ（市販品）

手順1：連結ボルトの取付け

付属品の連結用ボルトをパン(水受け)側の埋込みナットに手で回しながら差し込みます。

連結ボルトのネジ溝の無い部分を、ペンチでつまんで回し固定してください。
このとき、強く締めすぎて埋込みナットを壊さないように注意してください。
同様にして4本の連結用ボルトをパンに取付けてください。(図-1)




図-1

手順2：本体とパンの固定

オアシス本体の凹み側をパンの連結ボルトに向け、本体の穴に4本のボルトを通します。(図-2)

本体に通したボルトに、裏側より平ワッシャー、スプリングワッシャーを通した後、17mmスパナで高ナットを締め付け固定します。(図-3)
固定には、インパクトレンチ等の電動工具は使用しないでください。




図-2

手順3：笠木、蛇口およびホースの取付け

笠木は、コンクリート用接着剤を使用して取付けてください。

蛇口と補助蛇口は、水道用シールテープを使用して水漏れの無いように取付けてください。

蛇口には、取付け部径 13mm (1/2) のものをご使用ください。

入水口に水道用シールテープを巻きホースを取付けた後、ホースニップルでしっかりと固定してください。

水道ホースは、外径 15mm の耐寒・耐圧ホースをご使用ください。




図-3

注意事項：凍結注意。凍結により給水管が破損する可能性があるため水抜きが必要です。
農薬及び化学薬品等は塗料の皮膜が剥がれる可能性がある為、流さないでください。