

# 表札 取付・取扱説明書

## インターホンカバー 壁付用

**【付属品】**  
M4×30mm トラスタッピングビス×2本 M4カールプラグ×2本

- ①側面の黒いネジを緩め、カバーと壁面金具に分離します。
- ②壁面金具を取付箇所にあてがい、取付穴の位置を壁面にマーキングしてください。
- ③振動ドリルなどで壁面に穴を開け、付属のカールプラグを差し込みます。
- ④壁面金具を付属のトラスタッピングビスで固定します。
- ⑤①と逆の手順でカバーを固定します。(子機の高さに応じてカバーの出幅を調整してください。)

## インターホンカバー ストーンヴェイル用

**【付属品】**  
取付け金具×2枚 M4×25mm トラス小ネジ×6本 M4×12mm トラス小ネジ×2本

- ①側面の黒いネジを緩め、カバーとベースに分離します。
- ②台座と取付け金具をストーンヴェイルのフレームを挟み込むように取り付けます。
- ③台座にインターホンのベース、インターホン、インターホンカバーのベースを取り付けます。
- ④①と逆の手順でカバーを固定します。(子機の高さに応じてカバーの出幅を調整してください。)

## 各種ポスト ストーンヴェイル用

**【付属品】**  
取付け金具×2枚 M4×25mm トラス小ネジ×8本 ゴムパッキン×4個

- ①台座と取付け金具をストーンヴェイルのフレームを挟み込むように取り付けます。
- ②付属のゴムパッキンをポスト背面にセットします。
- ③ポスト扉内側より、台座へ付属のトラス小ネジ4本でポスト本体をしっかり固定してください。

商品施工に関しては、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いいたします。

### ■ 事前注意事項

・商品の施工に関しましては必ず本書に従ってください。本書に記載されていないような商品への加工・改造は行わないでください。

### ■ 設置の取扱い注意

・付属部品の取り付けの際、締めすぎにご注意ください。また、電動ドライバーをご使用の際は、低速回転で締め付けるか手締めで行ってください。取り付け完了後は、ねじ・ボルトに緩みや傾きがないよう再度ご確認ください。  
・施工終了後は汚れ・傷が無いこと、がたつきなど使用上危険な箇所が無いことを確認してください。また、商品に対して、乗る、寄りかかるなどの行動や物を載せる、掛けるなどの行為をしないでください。

### ■ ご理解

・本製品は改良の為、予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承ください。

### ■ お手入れ方法 —— 安全に美しくご使用いただくために、定期的なメンテナンスをお願いいたします。

・長年ご使用いただくとねじ・ボルト類がゆるむことがありますので、締め直しをお願いいたします。  
・汚れた場合は、ほこりや土を取り除き、柔らかい布やスポンジで水洗いした後に乾拭きしてください。  
・落ちにくい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で薄め、柔らかい布やスポンジで汚れを落としてください。その後洗剤が残らないよう十分に水で洗い流して乾拭きしてください。

・本品はステンレス等の金属製ですが塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗浄剤その他の要因によりまれに錆が発生する場合があります。特に台風の後には内陸部でも塩害による錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかにお拭き取りください。

## 光 -HIKARI- 壁付用

**【付属品】**  
壁面取付ビス 1100タイプ:3本 800・500タイプ:2本 カールプラグ 1100タイプ:4本 800・500タイプ:3本

サイズ	A	B
W1100	630	300
W800	630	—
W500	330	—

- ①押しネジ(W1100:3箇所、W800、W500:2箇所)をゆるめトップユニットをスライドしてはずします。この時LEDモジュールを取出します。(照明ありの場合)
- ②水平に注意しながら記載の穴ビッチで印をつけ振動ドリルなどで穴をあけます。
- ③カールプラグを穴に差し込みます。
- ④照明用配線を穴に通しつつ(照明ありの場合)付属のビスでベースユニットを壁に固定します。
- ⑤(照明ありの場合)LEDテープライトの剥離紙をはがしベースユニットに貼付け結線します。※納品時にLEDテープライトは逆向きに入っていますのでご注意ください。
- ⑥①の逆の手順でトップユニットをベースユニットに取り付け押しネジで固定します。その際、取付け金具をスリット部に差し込みスライドさせてください。照明の発光確認(照明ありの場合)を行い完成です。

## 光 -HIKARI- ストーンヴェイル用

**【付属品】**  
ストーンヴェイル 1100タイプ:3本 800・500タイプ:2本 取付け金具×1枚

- ①押しネジ(W1000:3箇所、W800、W500:2箇所)をゆるめトップユニットをスライドしてはずします。この時LEDモジュールを取出します。(照明ありの場合)
- ②照明用配線を穴に通しつつ取付け金具とベースユニットを付属のビスでストーンヴェイルのフレームを挟み込むように取り付けます。
- ③(照明ありの場合)LEDテープライトの剥離紙をはがしベースユニットに貼付け結線します。※納品時にLEDテープライトは逆向きに入っていますのでご注意ください。
- ④①の逆の手順でトップユニットをベースユニットに取り付け押しネジで固定します。その際、取付け金具をスリット部に差し込みスライドさせてください。照明の発光確認(照明ありの場合)を行い完成です。

### LED交換時の手順 光 -HIKARI-

- 1、上記①と同様にトップユニットをはずします。
- 2、LEDテープライトをはがし結線をはずします。
- 3、新品LEDテープライトの剥離紙をはがし乳半アクリルに貼付けます。
- 4、コードとLEDを結線し、その部分を止水処理します。
- 5、上記⑥と同様にサイン部と取付け、発光確認し完成です。

## 彩 -AYA- 壁付用

【付属品】  
六角レンチ0.9 (M2用) 配線保護管 (樹脂製 黒色)

【注意】 部材やネジが小さいので紛失にご注意ください。  
※照明無しの場合は付属しません

図はコーナー右曲げですが左曲げの場合は左右反転してください。

① ボルトを確認し、ゆるみ、ぐらつき、傾き等があれば押しネジをゆるめ調整のうえ締め直してください。  
② 壁にあらかじめ配線穴を開けておき、照明用コードをトランスまで通線してください。  
※照明無しの場合は①、②の工程は不要です。

③ 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで下穴をあけます。その後ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。

④ 壁面の下穴に接着剤を塗ります。※接着剤のつけ過ぎによるはみ出しにご注意ください。  
⑤ 下穴にボルトを差込みサインを圧着します。  
⑥ コードに配線保護管を取付け、穴の出口は不乾性パテで塞いでください。照明の発光確認を行い完成です。  
※照明無しの場合は⑥の工程は不要です。

取付け金具(短) M4×25mm  
取付け金具(長) M4×25mm  
トラス小ネジ M4×25mm

## 彩 -AYA- ストーンヴェイル用

【付属品】  
六角レンチ0.9 (M2用) 取付け金具(短) ×2枚 M4×25mm  
取付け金具(長) ×2枚 トラス小ネジ×4本

① 取付け金具(短)と取付け金具(長)をストーンヴェイルのフレームを挟み込むように取り付けます。  
② 取付け金具(長)から出ているボルトに本体スペーサーを差し込みます。スペーサーの押しネジを締めて固定します。  
③ 照明用コードをトランスまで通線してください。照明の発光確認を行い完成です。  
※照明無しの場合は③の工程は不要です。

## 絆 -KIZUNA- 壁付用

【付属品】  
六角レンチ0.9 (M2用) 配線保護管 (樹脂製 黒色)

【注意】 部材やネジが小さいので紛失にご注意ください。  
※照明無しの場合は付属しません

① ボルトを確認し、ゆるみ、ぐらつき、傾き等があれば押しネジをゆるめ調整のうえ締め直してください。  
② 壁にあらかじめ配線穴を開けておき、照明用コードをトランスまで通線してください。  
※照明無しの場合は①、②の工程は不要です。

③ 水平に注意しながら記載の穴ピッチで印をつけ振動ドリルなどで下穴をあけます。その後ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。

④ 壁面の下穴に接着剤を塗ります。※接着剤のつけ過ぎによるはみ出しにご注意ください。  
⑤ 下穴にボルトを差込みサインを圧着します。  
⑥ コードに配線保護管を取付け、穴の出口は不乾性パテで塞いでください。照明の発光確認を行い完成です。  
※照明無しの場合は⑥の工程は不要です。

W180タイプ:168  
W240タイプ:228  
穴径φ3~5mm 深さ25mm  
穴ピッチ [単位mm]

W180タイプ:168  
W240タイプ:138

## 絆 -KIZUNA- ストーンヴェイル用

【付属品】  
六角レンチ0.9 (M2用) 取付け金具(短) ×2枚 M4×25mm  
取付け金具(長) ×2枚 トラス小ネジ×4本

① 取付け金具(短)と取付け金具(長)をストーンヴェイルのフレームを挟み込むように取り付けます。  
② 取付け金具(長)から出ているボルトに本体スペーサーを差し込みます。スペーサーの押しネジを締めて固定します。  
③ 照明用コードをトランスまで通線してください。照明の発光確認を行い完成です。  
※照明無しの場合は③の工程は不要です。

### LED交換時の手順 彩 -AYA- / 絆 -KIZUNA-

1. 押しネジをゆるめスペーサーを壁に取り付いた状態でサイン部をはずします。
2. 切文字サインのネジをゆるめてはずし、スペーサーを手で回しはずします。
3. LEDテープライトをはがし照明用コードをLED付近で切断します。
4. 新品LEDテープライトをフレーム内に挿入します。
5. コードとLEDを結線し、その部分を止水処理します。
6. 切文字サイン、スペーサーをそれぞれ取付けます。
7. サイン部と取付け、発光確認し完成です。

## 縁 -ENISHI- 壁付用

【付属品】  
取付用ボルトM4×30mm

① 付属のボルトを裏面にセットします。  
② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。  
③ 振動ドリルなどで穴を開けます  
④ サイン裏面と壁面に接着剤を塗ります。  
⑤ 下穴にボルトを差込み強く圧着します。

## 縁 -ENISHI- ストーンヴェイル用

【付属品】  
取付け金具(ステンレス)×1枚 M4×25mm  
取付け部材(黒アクリル)×1枚 皿小ネジ×4本

① 取付け金具(ステンレス)と取付け部材(黒アクリル)をストーンヴェイルのフレームを挟み込むように取り付けます。  
② 表札背面の両面テープを剥がし、取付け部材(黒アクリル)に貼り付けて完成です。貼り付けの際は強く圧着してください。