

- ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。
- 工事店様へ：工事終了後、この取扱説明書はお客様に必ずお渡しください。

△ 取付前に必ずご確認ください

警告


- 事故や故障の原因になりますので、むやみな改造及び仕様変更はしないでください。
- ケガや事故の原因になりますので、製品を破損・故障・変形したままでの使用はしないでください。
- ポスト本体に重いものを載せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないでください。事故や故障の原因になります。
- 子供をポスト及び周囲で遊ばせないでください。ケガや事故の原因となります。
- 故障の原因となりますので、ポスト本体へ強い衝撃を与えないでください。
- 火災や故障の原因となりますので、火気を近づけないでください。

注意


- 強風雨の時は内部に水が入るときがありますので、はやめにふきとってください。
- 直射日光で本体が高温になることがありますので、ご注意ください。
- ポストは郵便物を入れるものですので他の目的には使用しないでください
- 取り出し口は完全に開いてから郵便物を取り出してください。
- 取り出し後、扉を必ず閉めてください。その時に手をはさまないように注意してください。
- 投入口に郵便物等が挟まっていると雨等が入る原因となりますのでご注意ください。
- 商品は防雨型ですが、完全防水ではないため、激しい雨の日は出来るだけ早めに郵便物を取り入れていただくをお願いします。
- 本商品は防サビ処理を施してはありますが経年によるサビの発生が見受けられる場合がございますので、ご了承の程宜しくお願い致します。
- 塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗浄剤・その他要因によりまれにもらい錆が発生する場合がございます。特に台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかにお拭き取り下さい。拭き取る際は、湿ったタオルなどで拭いて下さい。仕上げに、乾いた柔らかな布でから拭きして下さい。※洗剤などでは絶対に洗わないで下さい。
- ポストを壁に埋め込む施工は不可です。

■取付方法


● 壁付けでご利用の場合



■付属品



【完成図】



1. ポスト取付位置にポスト本体をあてがい、背面の取付穴に下穴用の印を入れます。
2. 付属のゴムパッキンをポスト背面にセットします。
3. 振動ドリルなどで直径6mmの下穴を開け、カールプラグを差し込みます。
4. ポスト扉内側より、付属のビス4本でポスト本体をしっかりと固定してください。

※取出口は閉じた時に磁石により仮固定されますが、不意に開かないようダイヤル錠を回して内部のカギ部をかけておいてください。(右図参照)

※化粧パネルは通常取り外さずにご使用ください。

注意


- 取付作業時は誤ってポストを落下させたり、壁面や床を傷つけない様、ご注意ください
- 取付作業時はポスト開口部に指を挟むなどケガをしないようご注意ください。

■カギの取扱いについて

暗証番号の設定方法

※初期設定は「000」の設定です。

- ① ダイヤル錠側面にリセットボタンの穴があるのを確認します。(位置が合っていない場合はダイヤル錠を回すとリセットボタンがあらわれます。)
- ② L型棒を使って、穴の中のリセットボタンを押しながら好きな番号に合わせてください。
- ③ リセットボタンから棒を離し、ダイヤル錠を回して戻す動作を一度行ってください。これで合合わせた番号に設定が完了します。



- 設定した暗証番号はメモをとるなどして大切に保管してください。
- 万一設定を忘れた場合は、開錠が出来ませんので十分にご注意ください。

■お手入れ方法 (長くご利用いただくためにお手入れをお願いいたします)

- 普段のお手入れは、湿らせた布でお拭きください。
- キズ等で塗装面が剥がれた場合は、補修ペイントなどで補修してください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。
- ※ 万全を施しておりますが、万一サビが発生した場合はなるべく早めに補修ペイントで補修してください。(補修ペイントは、市販品となります)
- シンナー等のご使用は、絶対にお止めください。

お問い合わせ・ご意見は下記へご連絡ください。

● 製品に関するお問合せは弊社ホームページのお問い合わせ欄までお願いします。